


注意と警告 ※ご使用前に必ずお読みください。



- 安全のため運転者は走行中に使用しないでください。
- 本製品は、発光するためダッシュボードより高い位置などで自・他の運転の妨げになる可能性のある場所ではご使用をおやめください。
- ※「安全運転の義務」に抵触・違反する可能性があります。当社ではその責任・補償を負いかねます。
- 本製品は直径が大きいので、連装のドリンクホルダーでは隣のドリンクと干渉する場合がありますのでご注意ください。
- 本製品をご使用の際、車両側に使用前との差異が生じた場合、ならびにその周囲（車両側）がタバコの熱による影響で発生した場合の損害（破損・キズ・熱等による）は、当社では責任・補償を負いかねます。
- 本製品を布地などの縫製ポケットやドリンクホルダーに入れると、高熱になった場合、火災などの原因となりますので絶対におやめください。
- 安全のため以下の場所には設置しないでください。また、その際の損害は、当社ではその責任・補償を負いかねます。
- ※運転や視界の妨げになる場所、突起物として危険を生じる場所（特にチャイルドシートの周り）、安全装置（エアバッグ・シートベルト等）の作動/効果を妨げる場所等。
- ※不安定な場所。転倒・落下により破損・故障の原因になります。
- お車の窓が開いた状態で使用は、風圧で車内に灰が飛び散る恐れがありますのでご注意ください。
- 本製品はフタを開けた状態でも完全密閉ではありません。エアコン吹出口付近では、風により消火が不完全となる場合がありますので、エアコンの風は止めた状態でご使用ください。
- タバコを消火穴に差込む際、強いまもみ消しや押しつぶしは詰まりの原因となりますのでご注意ください。
- タバコを捨てる際は火種が消えていることを確認し、ボトル内に捨ててください。
- 喫煙後は必ずフタを完全に閉めてください。
- ※本製品は難燃性ですが、高熱になると灰皿、及びその周囲に影響（熱変形・焦げ付き・溶解など）を与える恐れがありますので、必ず火種が消えていることをご確認ください。
- 吸い殻以外の物（特に燃えやすい物）は絶対に入れないでください。
- 本製品から離れる際は、吸い殻が完全消火し、煙りなどの異常がないかを必ずご確認ください。
- 吸い殻は溜めすぎないようにこまめに捨ててください。溜め過ぎるとフタが開閉しなくなり、故障の原因になります。

- 本製品を定期的に点検し、変形やフタの締まりが悪いなどの異常がある場合は使用を中止してください。
- 本体裏側のフタ可動部に指を当てた（触れた）状態でフタを開くと、指を挟む恐れがありますのでご注意ください。
- LEDの発色・輝度には個体差があり、バラツキが出る場合があります。
- 本製品はRGB：赤（Red）、緑（Green）、青（Blue）で発光するフルカラーLEDを使用しています。LEDの特性で光源からの距離により分光する場合があります。
- フタ部分は防水加工してませんので、水洗いは絶対におやめください。掃除を行う際は乾いた布等で拭き取ってください。
- 本製品は電気部品を使用しています。以下のご注意にご注意ください。
- ※絶対に濡れた手でフタ部分やプラグ（USBコード両端）に触れないでください。感電・ショートや火災の恐れがあり大変危険です。
- ※コードを無理に曲げる、引っ張る、濡れるほど圧力を掛けるなどしないでください。断線して、故障・ショートや火災の恐れがあり大変危険です。
- ※定期的にプラグの端子（金属部分）に汚れや異常が無いことを確認してください。ホコリなどが付着している場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- ※また落下などの強い衝撃や無理な力で変形させると破損・故障の原因になりますのでおやめください。
- エンジンやモーターを停止し降車後にアクセサリ電源が切れない車種は、バッテリーがあがる場合がありますので、必ず本製品のUSBコードを電源から抜いてください。
- ※車種によっては、タイマーなどが動き、一定時間経過後にアクセサリ電源が切れる場合があります。お車の取扱説明書などでご確認ください。
- 本製品使用中に周辺機器にノイズや電圧障害が発生する場合があります。その場合は使用を中止してください。
- 本製品、及びその周囲がタバコの熱による影響で発生した損害（破損・傷・熱などによる）は、当社ではその責任・補償を負いかねます。
- パッケージ表面の写真はイメージ（取付例）です。実際の色や光り方とは異なる場合があります。
- 本台紙記載のご注意に従わない場合や、誤った取付け・分解・改造をされた際の事故、故障、損害については当社では一切その責任を負いかねます。

各部の名称と準備




- 本製品にUSB電源は付属しておりません。
- ※お車に設定の無い場合は、USB電源(USB-A)を別途用意ください。
- USB-Cプラグを本製品フタ背面のUSB-Cポートに確実に差込んでください。(図-2)
- 接触不良を防ぐため、お車のUSB電源ポート(USB-A)をよく掃除してから、USB-Aプラグを奥まで差込んでください。(図-3)
- USBコードの抜き差しは、必ずプラグを持って行ってください。
- 本製品のフタ部分は防水加工してませんので、水洗いは絶対におやめください。掃除を行う際は乾いた布等で拭き取ってください。
- ※絶対に濡れた手で、フタやUSBコードのプラグに触れないでください。
- はじめてご使用になる前には、リセット(初期化)をしてください。
- リセット方法は次項をご覧ください。



製品仕様(定格)		
入力電圧	DC5V(±0.25V)	※過電流保護ヒューズ内蔵
消費電流	300mA以下	(交換はできません)

イルミネーションについて(LEDの設定方法)

●前後スイッチで各種設定ができます。(図-4) ※フタを閉じた状態で行ってください。



リセット・長押し(約2秒)：初期化され、色は白・明るさが最大になります。※フタを閉じた状態で行ってください。

OFF/ON・クリック：消灯/点灯の切替。※最後に設定した状態(色・明るさ・光り方)で消灯/点灯ができます。

色の変更・クリック：クリック毎に下記の順で切替ができます。

白 → 青 → アイスブルー → 緑 → 黄 → オレンジ → ピンク → 赤 → グラデーション(自動カラー切替)

調光(明暗)・長押し：押し続けている間 明・暗を調節でき、ボタンを放した明るさで固定します。

※長押し毎に、徐々に明るく・徐々に暗く切替わり、ボタンを放した明るさで固定します。(最大・最小になると停止します。)

※フタを開けると無効になります。(フタを閉じると設定した明るさに戻ります。)

ホテルモード・ダブルクリック：徐々に明るく暗くなる(最小～最大) 明暗動作を繰り返します。

※再度ダブルクリックで解除できます。

※色の変更・各色で有効ですが、調光で設定した明るさは無効になります。(解除すると設定した明るさに戻ります。)

- フタを開けると、自動的に最小の明るさに減光します。
- ※調光しません。(フタを閉じると有効になります。)
- ※光源のLEDはフタにあるので、フタを開くと下方は照らせません。
- ※眩しいと感じる場合は危険ですので消灯してください。
- 本製品にはメモリー機能があります。
- ※コードを抜いたり、電源がOFFになっても最後に設定した状態(ON/OFF・色・明るさ・光り方)をメモリーし、電源投入後に復帰します。

各部の名称と準備

【消火穴断面イメージ】

消火機能 (図-1, 5)

- タバコを消すときは消火穴に差込んでください。
- ※タバコや消火穴の状態により15秒以上差込んででも消火しない場合がありますので、必ず火種が確実に消えたことを確認してください。
- ※太さが5～8mm以外のタバコは消火穴が機能しない場合がありますのでご注意ください。
- タバコ置きはタバコの太さをご確認の上、挟んでください。
- ご使用後は必ずフタを開め、開けたまま放置しないでください。

吸殻の捨て方 (図-6)

- フタを反時計回りに回転させ、ボトルから引き抜いて吸い殻を廃棄してください。
- 組み合わせはフタ凹部にボトル凸部を合わせて差込み、時計回りに回転させてロックしてください。
- ※吸い殻は完全消火したことを確認した後に所定の場所に廃棄してください。
- ※無理に引き抜いたりすると、吸い殻が散乱しますのでご注意ください。

【脱着のしかた】