


特長

- 三菱 デリカ D:5/CV1W(後期型)専用品です。
- ※本製品は、調査日2024年12月現在の車種に適合します。調査日以降にマイナーチェンジした車には使用できない場合があります。
- ※本製品は車種専用ですが、製品や車種の個体差により、装着が多少きつい場合や緩い場合があります。
- インパネロアボックスに取付ける増設テーブルです。
- ロアボックスをゴミ箱として利用でき、ゴミ袋を設置できるのでボックス内を清潔に保てます。
- フラップ式のフタ(開けたままロックも可能)を装備しているので、溜まったゴミが見えません。
- 上からはめ込むだけでしっかりと取付けできます。※工具不要 ※両面テープ不使用
- フロアコンソールボックスに干渉しないので、純正ドリンクホルダーが使用できます。
- シルバーラインと艶ありブラックをあしらったシックなデザインが車内に馴染みます。

△ 注意と警告

- 本製品の耐荷重量は1kgまでです。それ以上は破損や変形の原因となりますのでご注意ください。
- 危険ですので絶対に本製品の上に乗ったりしないでください。また無理な力を加えたりしないでください。
- 本製品をご使用の際、車両側にご使用前との差異が生じた場合の損害(破損・キズ・変色による)は、弊社では責任・補償を負いかねます。
- テーブル上のものは振動で傷が付くおそれがあります。傷をつけたくないものは載せないでください。
- ゴミ箱には可燃物や火気は、大変危険ですので絶対に入れないでください。
- 本製品は防水加工はしていませんので直接液体などは入れないでください。
- 飲み物は必ず中身が空になっていることを確認してから捨ててください。
- 炎天下の車内で収納物や飲料水を本製品内に放置しないでください。故障または破裂するおそれがあります。
- 耐熱・耐候性に優れた素材を使用していますが、過剰な車内の高温や経年劣化などで形状が変化する場合があります。
- 激しい振動により本製品が外れたり、テーブル上の物が飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- 本製品は自動車専用です。他の用途にはご使用になれません。
- 安全のため運転中の運転者はご使用しないでください。
- 収納物のデータ消失・故障・破損・損害などは、弊社ではその責任を負いかねます。また、各種データなどの修復作業も弊社ではお受けできません。(ご使用前に必ずデータのバックアップをおこなってください。)
- 本台紙記載の注意に従わない場合や誤った取付け・分解・改造をされた際の事故・故障・損害につきましては、弊社では一切その責任を負いかねます。

取付け前に




組立て取付け前に部品がそろっているかご確認ください。

- ゴミ袋はお試し品です。使い切りましたらコンビニ袋・市販品などをご使用ください。
- テーブル部のサイズは縦約160mm×横約170mmです。

耐荷重




1kg

破損のおそれがありますので
テーブルの上に手をついたり、
重量のあるものを載せたり
落としたりしないように
ご注意ください。











ステーの組立て

- ステー（中央）にステー（左）（右）を差込みます。（図-1）（図-3）
※ステー（中央）は上下がありますのでご注意ください。（図-2）



取付け方法

- インパネロアボックスを手前に開きます。（図-4）
- 組立てたステーをインパネロアボックスに差込みます。（図-5）
- ゴミ袋をロールから1枚切取ります。（図-6）
※ゴミ袋はお試し品です。使い切りましたらコンビニ袋・市販品などをご使用ください。
- ゴミ袋リングにゴミ袋を通し上部を折返してください。（図-7）
※ゴミ袋リングには前後があり、短い方を奥に入るようにしてください。
- ステーのフック部分にゴミ袋リングが確実にはまっているか確認してください。（図-8）（イラストはゴミ袋なし）
- 本製品のテーブル部に付いている保護クッションをはずします。（図-9）
※シリコンシートは取外しができます。
- 本製品をインパネロアボックスに取付けます。（図-10）
 - ①本製品を斜めに差込むように入れます。
 - ②本製品のテーブル側を下におろしテーブル裏面のロックパーツをはめ込みます。
 ※本製品は取付け・取外しを簡単にするためロックパーツをはめ込んでも完全なロック状態には設定していません。
- 完成です。（図-11）



使用方法

- フタ（フラップ式）を押すと開きます。最後まで押し込むとロックします。（図-12）
※フタは中央か右側を押してロックさせます。（図-13）
※ロック状態からさらに押すとロックが解除されます。（図-12）
- 溜まったゴミを捨てる時は本製品のテーブル部を上に押しあげて取外します。（図-10参照）

