

取付け前に

- 本製品は、スズキ Jimny(JB64W)・Jimny SIERRA(JB74W)・Jimny NOMADE(JC74W) の専用品です。
- ※本製品は、調査日 2025 年 10 月現在の車種に適合します。
調査日以降にマイナーチェンジした車種には使用できない場合があります。
- ※本製品は車種専用ですが、製品や車種の個体差により、装着が多少きつい場合や緩い場合があります。
- ※本製品を取付け／取外す際には、エアコン吹出口周辺にキズや跡がつく場合があります。
- 取付けは、丸形エアコンルーバーにフックを引っ掛け、ボルトを締め込んで固定します。
- ※取付け後はエアコンルーバーの開閉や向きの調整ができなくなります。
- 丸形エアコンの吹出口周辺に装飾パネルなどが装着されている場合は取付けできません。必ず装飾パネルを外してからお取付けください。



製品ページ

注意と警告

- 本製品は、道路交通法および関連する法令・規定類に抵触しないよう正しくお取付けください。
- 取付けは明るい日中におこなってください。
- 本製品を取付ける際やご使用中、車両側に使用前との差異が生じた場合の損害（破損・キズ・変色・跡など）は、弊社では責任・補償を負いかねます。
- 走行中の激しい振動で収納物が落下する場合があります。
※不整地や路面の悪い道路を走行する場合は、本製品の使用を中止してください。落下事故の危険があります。
- 耐荷重量を超えて使用しないでください。落下・破損のおそれがあります。※耐荷重量以下であっても、収納物の形状によっては安定しない場合があります。不安定なモノを収納しないよう、必ず確認の上で使用ください。
- 使用する前に必ず収納物が不安定でないことを確認してください。
- ※600mlボトルを超えるものは落下・破損のおそれがあります。また収納可能サイズ内でも背が高く不安定なボトルや凹凸差のある形状のボトルなども倒れるおそれがありますので入れないでください。
- 使用上の落下による、収納物の故障・破損・キズ・変色・跡などの損害につきましては、弊社では責任・補償を負いかねます。
- ドリンク容器の形状や材質によっては出し入れしにくい場合があります。
- 安全のため、以下のような場合には収納はおやめください。※フタの無いカップやボトル。※ガラスや陶器などの割れの危険があるカップやボトル。
- 耐熱・耐候性に優れた素材を使用していますが、炎天下の車内や経年劣化などで変形・変質する場合があります。
- ドリンクを本製品内に放置しないでください。炎天下の車内では破裂するおそれがあります。
- タバコの火種・ライターの火は絶対に近づけないでください。
- 本製品は自動車専用です。他の用途にはご使用になれません。
- パッケージの画像はすべてイメージです。
- 本台紙記載のご注意に従わない場合や、誤った取付・分解・改造をされた際の事故・故障・損害につきましては、弊社では一切その責任を負いかねます。

部品一覧

本体



付属品

ホイールパーツ（ブロンズ）

※デザインが異なります。



六角レンチ（2.5mm）




収納可能：ドリンク直径 53 ~ 73mm・耐荷重：600gまで



収納ドリンクの目安 ※参考例のため、実際のドリンクの太さや形状に合わせてアッパーリングの角度を選択してください。

●上向き：コンビニコーヒーカップ (Lサイズ)、ペットボトル、太缶
※アッパーリングは、「カチッ」と2段階で角度が切り替わります。



●下向き：コンビニコーヒーカップ (Sサイズ)、細缶



取付け方法


①取付け前の準備 (ホイールの取外し)

本体のアッパーリングとロアリングを開き、ホイールを取外します。(図-1)
※ホイールをリリース位置まで回転させた後、上に引き抜いてください。(図-2)
取外し後、ロアリング → アッパーリングの順で閉じてください。(図-3)



②取付け位置の確認

エアコン吹出口のルーバーを回転させて、支柱が上側(垂直)になるようにセットします。(図-4)
本体背面のフックと、フックを挿し込む箇所を確認してください。(図-5)





⚠重要
※ルーバーの向きに
注意してください。
※支柱を上側に配置
してください。



③ボルトの先端を確認

※ボルトの先端がボルト穴から飛び出していないことを確認してください。(図-6, 図-7)
※ボルトが飛び出している場合は、付属の六角レンチで調整してください。




⚠重要
※ボルトの先端が飛び出していると
ルーバーに引っ掛けることができません。
※ボルトの先端が飛び出している場合は、
付属の六角レンチで調整してください。

※ 裏面には「取付け方法と取外し方法」の説明があります。

取付け方法

⚠ 重要：取付前の確認事項と準備

正面のブリッジアームからボルトが飛び出していないことを確認してから、取付け作業をおこなってください。
 ※ボルトが飛び出している場合は、奥に押し込んでください。
 ※ボルトの先端が飛び出しているとルーバーに引っ掛けることができません。



④取付け時の持ち方について



ボルトがブリッジアームから飛び出さないように、両手の親指でボルトを押さえながら取付け作業をおこないます。



⑤取付け

取付位置を確認後（本紙の取付け方法②を参照）、ボルトを押さえながら本製品を押し込んでください。

- ・ポイント① エアコン吹出口の内側上部に、上フックを引っ掛けます。
- ・ポイント② 上側ルーバーに、下フックを引っ掛けます。



⑥フックの取付け確認

本体を下から見上げ、【下フックの先端】が上側ルーバーの奥に引っ掛けられていることを確認してください。



⑦フックの固定

付属の六角レンチでボルトを左右交互に締め、フックを固定します。
 ※ボルトを締め過ぎないようにご注意ください。ルーバーが破損するおそれがあります。




⑧アッパーリングとロアリングを開く

本体のアッパーリングとロアリングを開き、お好みのホイールを取付けます。





⑨ホイールの取付け

取付け方法①の逆の手順で取付けます。ホイールが確実にロックされていることを確認してください。




⑩ 本製品の折りたたみ方

- ① アッパーリングを上向き位置まで開いてください。(図-8)
 - ② ロアリングを閉じます。(図-8)
 - ③ アッパーリングを下ろしてください。(図-9)
- ※アッパーリングが下向き時にロアリングを閉じると、両リングが接触しますのでご注意ください。(図-10)




取外し方法

- ① 本体のアッパーリングとロアリングを開いてホイールを一時的に取外し、上記のリングを閉じます。(図-11, 図-12)
- ※取外し方：取付け方法①を参照



- ② 付属の六角レンチでボルトを左右交互に緩め、ボルトを本体から取外します。(図-13, 図-14)


※ボルトは2本とも完全に取外してください。
ボルトが残ったまま本体を無理に取外さないでください。ルーバーが破損するおそれがあります。
※ボルトをエアコン内部に落とさないようご注意ください。



- ③ 本体をルーバーから取外します。(図-15)
- ※ルーバーの上にフック部品が残っています。



- ④ ルーバーの上に残ったフック部品を引き抜きます。(図-16)
- ※フック部品は無理に引き抜かないでください。
ルーバーが破損するおそれがあります。
※取外した部品と付属品は紛失しないよう大切に保管してください。



※表面には「取付け方法」の説明があります。